

simalube 설치 및 폐기 방법

 <p>직접 설치</p>	  <p>어느 방향으로도 설치 가능 수중에서도 설치 가능</p>	  <p>simatec World of</p> <p>Download on the App Store</p> <p>GET IT ON Google Play</p>   <p>simalube 용량과 시간설정을 계산 „Calculation Pro“ (Calculation Pro는 Android 또는 iOS 버전으로 제공되는 "simatec World of Maintenance" 앱의 일부입니다)</p>	
 <p>윤활 지점을 깨끗하게 닦아주세요</p>	 <p>그리스 니플을 제거하세요</p>	 <p>리듀싱 니플을 나사로 조이세요 (실링테이프로 밀봉하세요)</p>	 <p>커넥터 니플을 나사로 조이세요 (290-30110)</p>
 <p>그리스 건으로 윤활 지점에 윤활하세요</p>	 <p>커넥터 니플을 제거하세요.</p>	<p>Grease</p>  <p>Oil</p>  <p>검정 뚜껑을 제거하고 노란 부분을 칼로 잘라주세요.</p>	
 <p>급유주기를 설정하세요</p>	 <p>설치 날짜를 기록하세요</p>	 <p>윤활장치를 조이세요</p>	 <p>정기적으로 체크해주세요 (simatec World of Maintenance 앱에서 관리 가능합니다)</p>

simalube 설치 및 폐기 방법



재활용 가능



비어 있는 simalubed의 나사를 풀고
충진하거나 폐기하세요



드라이브 헤드의 나사를 푸세요



조립되지않은 드라이브 헤드는 배터리 재활용에 폐기
빈 하우징은 플라스틱 재활용에 폐기